

Upozorenje:

1. Ne vozite po putevima namenjenim za motorna vozila.
2. Voznju uvek mora nadgledati odrasla osoba.
3. Nikada ne ostavljajte dete samo u triciklu.

Upozorenje:

1. Ovaj proizvod je namenjen uzrastu 1-3 godine. Deca mlađa od godinu dana se ne smeju voziti u triciklu.
2. Pre upotrebe obavezno procitajte ovo uputstvo. Nepridržavanje ovog uputstva može dovesti do ozbiljnih povreda.
3. Držite ovaj proizvod dalje od izvora toplote.
4. Ovaj proizvod obavezno mora montirati odrasla osoba. Pre montaze obavezno proucite ovo uputstvo.
5. Ovaj proizvod nije dozvoljeno voziti po saobraćajnim putevima.
6. Maksimalno opterećenje je 20kg.
7. Kada odrasla osoba gura ovo vozilo dete mora postaviti noge na predvidjeni drzac za noge. Noge nikako ne smeju biti na pedalama.

Održavanje:

1. Nakon montaze, kutiju i najlonske kese morate odloziti u skladu sa propisima.
2. Proverite sve delove pre montaze.
3. Ukoliko ne proverite delove može doći do povrede.
4. Ukoliko se delovi ne namontiraju dobro može doći do povrede.
5. Nemojte premasiti maksimalno opterećenje.
6. Nemojte voziti ukoliko ne napolju previše toplo ili previše hladno.
7. Izbegavajte sudar sa drugim objektima.
8. Nemojte koristiti preparate da biste ocistili farbane delove. Mogu izgubiti sjaj. Prebrisite suvom krpom.
9. Odgovarajućom zaštitom povremeno premazite varene delove.
10. Sve najlonske kese u kojima je upakovan proizvod obavezno bacite kako biste izbegli određene povrede.
11. Ovaj proizvod se može koristiti na dva načina:
 1. Dete može samo voziti uz pomoć pedala.
 2. Dete može staviti noge na drzac za noge a onda ga roditelj vozi uz pomoć upravljača.

Sve delove na ovom proizvodu ne bi trebalo zatezati silom većom od 4NM

Deciji tricikl



Montaza tricikla



Delovi



Provucite prednji točak kroz ram



Postavite zatezac



Postavite guvernal



Zategnite zatezac



Postavite zadnju osovinu



Postavite sajbne sa obe strane



Postavite točkove na obe strane



Postavite matice i stegnite ih



Provucite upravljacku sipku kroz ram



Postavite plastični prsten



Zategnite ga srafom



Postavite upravljacku polugu



Zategnite sraf



Postavite držac



Zategnite ga srafom



Postavite sediste i zasrafite ga



Postavite upravljac



Postavite rukohvat



Postavite jastuce



Postavite tendu



Zategnite srafove



Postavite korpčić i zategnite je



Postavite zvono

