

Pre korišćenja pročitajte celo uputstvo. Sačuvajte ga, možda će vam u budućnosti zatrebati.

Specifikacija proizvoda

Akumulator	6V4.5AH*2
Motor	12V390*2 (32W)
Za uzrast	37-96 meseci
Maks. opterećenje	30kg
Dimenzije	109×42×65 (Two wheels)
Brzina	3KM/H
Tezina	12.6 KG
Vreme	punjenja - 10-12 sati korišćenja - 1-2 sata
Punjac	Izlaz: DC12-500MA Ulaz: AC100-240V-50/60HZ

Upozorenje

Zbog bezbednosti deteta pridržavajte se navedenih pravila:

1. Vozilo mora montirati odrasla osoba.
2. Dete sme voziti vozilo samo pod nadzorom odrasle osobe. Roditelji su dužni da objasne detetu kako se koristi vozilo.
3. Akumulator mora puniti odrasla osoba. Punjac nije igračka i najstrože je zabranjeno da se dete igra sa punjacom.
4. Kada završite sa montazom bacite plastične kese. Ne dozvolite da se deca igraju sa plastičnim kesama jer postoji opasnost od gušenja.
5. Pre svake vožnje pažljivo pogledajte vozilo i proverite elektronske komponente. Ukoliko vidite oštećenje ne dozvolite detetu da vozi sve dok se oštećenje ne otkloni.
6. Ukoliko je neophodno zameniti akumulator to prepustite stručnim licima.

組裝步驟

Uputstvo za korišćenje

1. Vozilo se ne sme koristiti za vožnju po putevinama koji su namenjeni motornim vozilima.
2. Voziti samo po ravnom, čvrstom terenu. Zabranjena je vožnja po neravnom terenu, po pesku, sljunku...
3. Vozilo sme voziti samo jedno dete. Maksimalno opterećenje je 30kg.
4. Dete sme voziti vozilo samo pod nadzorom odrasle osobe.
5. Zabranjeno je prepravljati elektronske komponente vozila.
6. Zabranjeno je kvasenje proizvoda. Vozilo čistite suvom krpom.
7. Ukoliko vozilo udari u prepreku neophodno je da dete odmah skloni nogu sa papučice za gas. Ukoliko to ne uradi može doći do lomljenja zapalca i u reduktoru.
8. Ukoliko primetite da se vozilo kreće sporo napunite ga. Ukoliko se akumulator potpuno isprazni skraćuje mu se radni vek.
9. Kada ne koristite vozilo isključite ga. Ako ga ne koristite duže vreme obavezno puniti akumulator jednom mesecno.
10. Zabranjena je vožnja po kisi.



1. Slika svih delova



2. Postavite zadnju osovinu 3. Postavite zadnje ložnice



10. Postavite dekorativni držac kocijnog diska 11. Postavite imitaciju kocijnog diska



16. Stegnite maticu uz pomoć alata 17. Namestite dekorativne poklopce



22. PUT OFF THE BATTERY WHITE GAP, CONNECT THE WIRE INTO BATTERY 23. ASSEMBLE THE WIRROR



4. Postavite sajbru a zatim maticu 5. Zategnite maticu uz pomoć alata



12. Provucite deo prednje osovine 13. Namestite prednji lokak



18. Namestite vetrubran 19. Ucvrstite ga uz pomoć srafova



24. Postavite sediste 25. Zastrafite sral kako biste ucvrstili sediste



6. Postavite dekorativni poklopac 7. Postavite branik preko viljuske



14. Namestite dekorativni deo 15. Namestite sajbrne i maticu



20. Namestite guvernal i povežite konektore 21. Zatim ucvrstite guvernal pomoću srala i maticu



26. Montaza je završena



8. Provucite viljusku kroz skokljku 9. Povežite konektor skokljku